

PHOTOWALL

Décoration murale autocollante

Guide d'installation

Outils recommandés:

- Niveau à bulle
- Cutter
- Règle
- Guide de coupe
- Crayon
- Raclette souple*



*elle permet d'exercer une pression régulière pour activer l'adhésif et éliminer les bulles d'air.

Scannez le QR code ci-dessous pour visionner la vidéo d'installation.



PRÉPARATION

1. Préparer la surface. La surface doit être lisse et propre. Retirez toute peinture ou tout papier peint abîmé. Rebouchez les imperfections, puis nettoyez.

Si le mur est poreux (plâtre fin, ancien revêtement, plaque de plâtre non apprêtée, panneau de particules, etc.), appliquez une sous-couche avant la pose. Faites de même si la couleur du mur est très vive et risque de transparaître. Laissez toujours le temps à la peinture ou à la sous-couche de sécher complètement.

Enlevez la poussière avec une éponge humide et un détergent doux, puis laissez bien sécher. La poussière pourrait empêcher l'adhésion du papier.

Le revêtement autocollant ne convient pas aux surfaces texturées, ni aux peintures brillantes ou aux plaques non apprêtées.

2. Découper les lés. Déroulez le papier peint et découpez les lés en suivant les pointillés.

3. Laisser reposer les lés. Pour un résultat optimal, laissez les lés à plat dans la pièce où ils seront posés pendant 48 heures minimum, à température ambiante (18–24 °C) et à un taux d'humidité compris entre 40 et 55 %.

Ne pas poser en dessous de 15 °C.

Cette étape garantit une meilleure adhérence et limite le risque de recourbement.

POSE

1. Vérifier le motif. Assurez-vous que tous les panneaux sont présents, sans défaut ni dommage. Chaque lé est numéroté en haut – la pose se fait de gauche à droite.

2. Tracer vos repères. Le premier lé doit être parfaitement droit. Tracez une ligne verticale légère, à 45 cm du coin, à l'aide du niveau, du mètre et du crayon.

3. Préparer le premier lé. Décollez environ 50 cm de protection au dos du lé numéro 1. Travaillez par section, sans tout retirer d'un coup.

4. Positionner et coller. Alignez le haut du premier lé sur les repères verticaux. Laissez un léger surplus en haut et en bas.

Si nécessaire, décollez le doucement pour le repositionner. Retirez progressivement le support protecteur en lissant au fur et à mesure à l'aide de la raclette, du centre vers les bords. Laissez le matériau se poser naturellement : ne tirez pas, ne tendez pas.

5. Poser les lés bord à bord. Alignez soigneusement les motifs. Posez le lé suivant bord à bord, en lissant de gauche à droite.

6. Lisser du plafond au sol. Utilisez la raclette pour chasser les bulles d'air, du centre vers les bords et vers le bas. Appliquez une pression régulière sur toute la surface, en insistant sur les joints et les coins.

7. Couper l'excédent. Lorsque tous les lés sont posés, coupez les surplus avec un guide de coupe et un cutter bien affûté. Changez régulièrement de lame. Une lame émoussée déchire ; une lame nette coupe proprement.

8. Finition. Repassez l'ensemble de la surface à la raclette, en insistant sur les coutures, bords et coins. Cette étape est essentielle pour une adhérence durable.

Au bout de 72 heures, répétez la pression pour renforcer la fixation.

9. Après la pose. Si des bulles apparaissent après séchage, percez les délicatement sur le bord à l'aide d'une aiguille fine, puis lissez avec la raclette pour expulser l'air.

RECYCLAGE

Film protecteur : à recycler avec le papier.

Papier peint : à jeter avec les déchets combustibles.

Les consignes de tri peuvent varier selon votre lieu de résidence.